



# STAPELBETON BLOKKEN.NL

## Legadvies Industrievloerplaten

### Lossen en stapelen

Zorg voor een goede bereikbaarheid voor de vrachtauto's.

Indien noodzakelijk, max. stapelhoogte, 6 stuks.

Zorg voor 3 steunpunten, welke corresponderen met de overige afstandhouders, op een vlakke ondergrond.

### Ondergrond

De ondergrond moet volledig dragend zijn, vrij zijn van puin en dergelijke en voldoen aan:

Beddingconstante:  $k = 60.000 \text{ kn/m}^3$

Minimale proctordichtheid = 98%

Minimale CBR-waarde = 15%

Bovenlaag zandbed 15 cm schoon zeer grof rivierzand (fractie 0-4 mm Fm3).

### Leggen

Leggen bij voorkeur met heftruck met vacuümapparatuur.

Bij gebruik van hijskettingen min. hoek van 45 graden, met de juiste bijbehorende hijsshaken zie tek. 1

Er zijn diverse soorten hijsshaken in omloop, Let op dat u de juiste hanteert, voor verdere informatie kunt u hierover contact met ons op opnemen.

Hanteer voegafstand van ca. 5 mm tussen de platen, gebruik hiervoor afstandhouders.

Na het leggen voegen dicht bezemen met schoon rivierzand.

**Tevens zijn de algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 1998 van de bfn van kracht.**

tek. 1

